

## Nastavenie a funkcie alarmu s imobilizérom Inokim OX/OXO

Tlačidlo	Popis funkcie
<b>Aktivácia alarmu</b> 	<p>Vypnite displej a potom 1x stlačte krátko tlačidlo „Deaktivácia alarmu“ (budete počuť dve pípnutia). Následne 1x stlačte krátko tlačidlo „Aktivácia alarmu“ (budete počuť jedno pípnutie). Kolobežka je teraz uzamknutá a je aktivovaný alarm s imobilizérom.</p> <p>Pri pohybe kolobežky sa spustí alarm (cca 110 dB) na čas 12 sekúnd (pri opätovnom pohybe sa spustí znova). Alarm je možné deaktivovať 1x krátkym stlačením tlačidla „Deaktivácia alarmu“. Alarm sa dá následne opäť aktivovať 1x krátkym stlačením tlačidla „Aktivácia alarmu“.</p>
<b>Deaktivácia alarmu</b> 	<p>Aby ste alarm deaktivovali, stlačte krátko 1x tlačidlo „Deaktivácie alarmu“ (budete počuť dve pípnutia). Pri pohybe kolobežky sa po deaktivácii, alarm už nespustí, avšak stále nejde zapnúť displej. Ten je potrebné aktivovať 1x stlačením tlačidla „Štart“ (viď. popis funkcie tlačidla „Štart“)</p>
<b>Test alarmu</b> 	<p>Po jednom krátkom stlačení tlačidla „Test alarmu“ sa ozve päť pípnutí. Tým si overíte, že alarm s imobilizérom funguje. Ak sa neozve žiadny tón, uistite sa, že ste v dosahu signálu diaľkového ovládania (cca do 5 metrov) alebo v diaľkovom ovládaní nie je vybitá batéria.</p>
<b>Štart</b> 	<p>Po rýchlom dvojkliku tlačidla „Štart“ budete počuť jedno pípnutie, následne je možné odomknúť displej kolobežky. Pre opätovnú aktiváciu alarmu s imobilizérom pokračujte podľa odseku „Aktivácia alarmu“.</p>
<b>Výmena batérie</b> 	<p>Ak je v diaľkovom ovládači potrebné vymeniť batérie, oddeľte pochromované časti (fungujúce ako spony) odtiahnutím od seba. Potom je možné ovládač rozpoliť. V jeho vnútri nájdete batériu typu CR2032.</p>

**Poznámka:** Alarm s imobilizérom spotrebováva malé množstvo energie aj počas jeho nečinnosti, keď je aktivované tlačidlo „Štart“ a je možné zapnúť displej. Ak tlačidlo „Štart“ neaktivujete, energia sa spotrebovávať nebude.